

Anleitung zum Kehrblattwechsel

1. Mit einem breiten Schraubenzieher die Halbschalen aus Ihren Rastungen aushebeln.
2. Alte Kehrblätter seitlich aus den Nuten der Halbschalen ausziehen.
3. Neue Kehrblätter wieder seitlich in die Nuten einschieben.
Bei Bedarf etwas Öl gebrauchen.
4. Halbschalen wieder in die Rastungen der Achse eindrücken.

