

## ASSEMBLY DIAGRAM

1

Setzen Sie die unteren Querstangen der beiden Seitenteile in die Rinnen ein. Der Verriegelungsmechanismus des Korbdeckels sollte sich nach unten wölben um den Korb schließen zu können.

2

Schieben Sie die Endschlaufen der Seitenverkleidung über die Gewindestangen, gefolgt von der Unterlegscheibe und der Mutter. Befestigen Sie diese anschließend.

3

Stecken Sie die zwei Griffe in die passenden Öffnungen an den Korbseiten. Mit der mitgelieferten Metallbefestigung steht der Korb fest auf dem Boden. Diese wird zwischen den zwei Standbeinen befestigt.

