

**Hier finden Sie einige hilfreiche Informationen zur Pflege der Batterie, um ihre Lebensdauer zu maximieren:**

1. Batterien sollten immer angeschlossen bleiben, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Die Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie ein Überladen der Batterien verhindern. Dies gilt auch für den Zeitraum, in dem das Gerät nicht verwendet wird. Als Beispiel dient die Autobatterie.

2. Die Akkus sind mit einem Warnhinweis versehen, der den Benutzer darauf hinweist, den Akku stets angeschlossen zu lassen.

3. Wenn die Anzeige am Ladegerät grün leuchtet, bedeutet dies nicht, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Es bedeutet, dass er größtenteils aufgeladen ist. Akkus sollten 24 Stunden lang am Ladegerät bleiben, um sicherzustellen, dass sie vollständig aufgeladen sind. Wenn ein Verein oder eine Person den Akku nur nachts auflädt, wird er manchmal nur etwa 8 bis 10 Stunden lang aufgeladen. Außerdem sollte mindestens einmal im Monat sichergestellt werden, dass er volle 24 Stunden lang aufgeladen wird.

4. **Wenn Sie Probleme mit dem Akku haben, empfehlen wir folgende Schritte:**

→ Schließen Sie den Akku an das Ladegerät an und lassen Sie ihn 72 Stunden lang laden.

→ Setzen Sie den Akku ohne Tennisbälle im Auswurfbehälter wieder in das Gerät ein und lassen Sie es mit hoher Geschwindigkeit und hoher Drehzahl laufen. Messen Sie den Zeitraum wie lange der Akku hält. Wiederholen Sie diesen Vorgang und prüfen Sie, ob sich die Laufzeit verlängert. Wenn sich die Laufzeit nach mehrmaliger Wiederholung verlängert, ist der Akku noch funktionsfähig.

5. Wenn ein Kunde mehr als einen Akku besitzt, sollte er für jeden Akku ein separates Ladegerät haben. Im Idealfall sollte man Akku „A“ beschriften, damit er zum Ladegerät „A“ passt. Somit ist es bei der Fehlersuche einfacher festzustellen, ob das Problem beim Akku oder beim Ladegerät liegt. Zudem ist es wichtig, dass beide Akkus verwendet werden. Wenn ein Akku nicht oft im Einsatz ist, wird dieser schwächer.

6. Mindestens einmal alle 30 Tage sollten die Akkus vollständig entladen und dann wieder aufgeladen werden, wenn sie überhaupt nicht verwendet werden (z. B. während der Nebensaison).

7. Wenn das batteriebetriebene Gerät in einem Club verwendet wird, in dem es mehr als 4 Stunden pro Tag im Einsatz ist, empfehlen wir dringend, mehr als einen Akku und Ladegerät zu verwenden. Auch hier ist es wichtig, die beiden Akkus abzuwechselnd zu verwenden.