

Art. Nr. 41207 grün / 41203 weiß Tennisplatzbank Helgoland

Lieferumfang:

1 x Sitzfläche

1 x Rückenlehne

2 x Fußteil

1 x Verstärkungswinkel

1 x Schraubensatz

1 x Kunststoffkappensatz

Anleitung für eine Person

1. Legen Sie zunächst alle Bauteile vollständig und übersichtlich auf einer ebenen Fläche aus.
2. Setzen Sie die Sitzfläche in die vorgesehenen Aufnahmen der beiden Fußteile ein. Achten Sie darauf, dass beide Fußteile dabei parallel ausgerichtet sind.
3. Verwenden Sie anschließend die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, um die Sitzfläche in den vorgesehenen Bohrungen sicher zu befestigen. Ziehen Sie alle Verbindungen fest an, ohne das Material zu beschädigen.
4. Verschließen Sie die Schraublöcher mit den mitgelieferten Kunststoffkappen.
5. Führen Sie die gleiche Vorgehensweise auch für die Rückenlehne durch.
6. Drehen Sie die Bank vorsichtig auf die Seite, damit die Unterseite gut sichtbar ist.
7. Positionieren Sie den mitgelieferten Verstärkungswinkel zwischen den Aufnahmen der Rückenlehne und Sitzfläche. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher am Verstärkungswinkel mit den entsprechenden Bohrungen an der Sitzfläche und Rückenlehne übereinstimmen.
8. Üben Sie nun in der Mitte des Verstärkungswinkels gleichmäßigen Druck nach unten aus. Dies sorgt dafür, dass der Winkel richtig anliegt und sich die Schraublöcher exakt decken. Während der Druck gehalten wird, befestigen Sie den Winkel mit den Schrauben und Muttern, wie auf dem Bild dargestellt [Vorspannung]. Verwenden Sie dabei einen passenden Schraubenschlüssel.
9. Unteransicht der Bank.



Made in Germany for Court Royal



1

